



●このほっとウォーマーは一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因となります。

	禁止を示す記号		強制・指示を示す記号
---	---------	---	------------

禁止	自分で意思表示ができない人や、身体の不自由な人には使用させない。 事故やけがのおそれがあります。
禁止	幼児や子供に使用させたり、製品の上や、まわりで遊ばせない。 けがや故障のおそれがあります。
必ず守る	医師の治療を受けているときや、下記の人には必ず医師と相談のうえ使用する。 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●温度感覚喪失が認められる人 ●妊娠中の人、または出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢（しょう）循環障害による知覚障害のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上（有熱期）の人【例：急性炎症症状（けん怠感、悪寒、血圧変動など）の強いときや、衰弱しているとき】 ●せきつい骨折、捻挫（ねんざ）、肉離れなど急性疼（とう）痛性疾患の人 ●低温やけどをしたことのある人 ●上記以外に身体に特に異常を感じている人 事故や体調不良をおこすおそれがあります。
	使用中に身体に異常があらわれたり感じたときは、直ちに使用を中止し、医師または専門家に相談する。 そのまま使い続けると症状が悪化し、事故やけが、体調不良を起こすおそれがあります。 火気に近づくとき表面の毛羽に着火する可能性があるので十分に注意する。火災ややけど、事故などの原因となります。とくに起毛素材は注意が必要です。

2

- (1)保証書
保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- (2)保証期間中に修理を依頼される場合（ただし縫製部品は除きます）
保証書の記載内容に従って修理いたします。
- (3)保証期間を過ぎて修理を依頼される場合
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- (4)補修部品の最低保有期間
ほつとウォーマーの補修性能部品を製造打ち切り後5年間保有しております。
※補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- (5)保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- (6)ご使用中に異常を感じたら、直ちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。
※お客様で自身での分解・修理は危険です。絶対にお止めください。
- (7)修理・アフターサービスについてのご相談
修理に関するご相談ならびに、ご不明な点は、まずお買い上げ販売店にお申し付けください。
ご転居されたり、ご贈答品などでお買い上げ販売店に修理などのご相談ができないときは、左記の「株式会社 惣田製作所」にお問い合わせください。

1. 取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
2. 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
3. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。
 - (2) お買い上げ後の輸送、落下などによる損傷。
 - (3) 火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。
 - (4) 一般家庭用以外（業務用）に使用された場合の故障または損傷。
 - (5) 指定外電源（電圧、周波数）使用による損傷。
 - (6) 本書のご提示がない場合。
4. お客様の個人情報のお取り扱いについて
お客様にご記入いただいた保証書記載の個人情報は、当社内にて厳重に管理し当社商品のご相談への対応や修理およびその確認にのみ使用いたします。

5

	単3形の乾電池もしくは充電電池を使用する。 守らないと、火災やショートの原因になります。
 必ず守る	ご使用前に、必ずレグウォーマー部のヒーターポケットとヒーター部(布カバー)が破れていないか確認する。(どんなに小さな破れでもすぐ)に使用を中止し、ヒーターの電源を切って、修理を依頼してください) 事故やけが、低温やけどの原因になります。
	異常や故障が発生した時はすぐに使用を中止し、ヒーターの電源を切ってお買い上げ販売店に修理を依頼する。 ●煙が出る、変なにおいがする ●電池ボックス・ヒーターに傷や断線がある ●電池ボックスが破損した●電池ボックス・ヒーターに水や異物が入った そのまま使用すると事故やけが、火災・感電の原因になります。
 分解禁止	絶対に分解・改造・修理をしない。 感電や故障、また発火や異常発熱によるけがのおそれがあります。
 ぬれ手禁止	ぬれた手で電池・電池ボックス・ヒーターを触らない。 感電のおそれがあります。
 水濡れ禁止	浴室などの湿気の多い場所での使用・保管はしない。 感電や故障の原因になります。
	電池の取り扱いについて下記の項目に注意する。 ●＋と－を逆にして使用しない ●液漏れや変形など異常があった場合は電池・ヒーター部とも使用しない ●＋と－を針金などの金属で接続したり金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり保管したりしない ●火の中に入れたり、加熱しない ●新旧・異種の電池は混用しない ●電池の液が目に入ったときは、こすらずにすぐきれいな水で十分に洗い、直ちに医師の治療をうける ●電池の液が皮膚や衣服に付いた場合はすぐにきれいな水で洗う ●電池を飲み込んだ場合は直ちに医師と相談する そのまま使用すると事故やけが、火災・感電の原因になります。
 禁止	ヒーターを折り曲げない。 断線やショートの原因となり、発火やけがのおそれがあります。

3

こんな時は	考えられる原因と処置
電源ランプが点灯しない	●電池が消耗していませんか？ 新しい電池と交換してください。 ●電池の「+」「-」を逆に入れていませんか？電池を正しくセットしてください。(P9 参照)
ヒーターがあまり温かくない	●ヒーター付近の布カバーを均一に伸ばしてください。 ●ヒーターには表・裏があります。電池ボックス背面の左右表示・レッグウォーマー部電池ボックスポケット裏側の左右表示を確認して正しくヒーターをセットしてください。(P9 参照) ●温かさの感覚はヒーターへの接触具合、室温、衣服などによって異なります。あらかじめご了承ください。
電源ランプが途中で消灯した	●タイマー機能が働き、約 10 分で自動停止します。連続使用は避けてご使用下さい。 ●電池の寿命または新旧・異種の電池が混じっていませんか？ 新しい電池と交換してください。(P9 参照)

事故防止のため、勝手に修理
などせず、必ず販売店に点検
・修理を依頼してください。

●必ずヒーター部の電池ボックスから電池を抜いて、電池とヒーター部を別々にし、各自治体のルールに従って廃棄してください。

6

 必ず守る	ヒーターを使用している連続使用は避ける。ヒーターの使用時間は1回10分以内を目安にする。 事故やけがまたは低温やけどのおそれがあります。
	レッグウォーマー部からヒーター部を取り外すときは、電池ボックスとヒーター本体を持って引き抜く。 コード部分を持って引き抜くとコードが破損し、火災や感電の原因になります。
	ご使用前に、必ず、電池ボックスのボタン、タイマーなどが正常に作動するか確認する。 確認しないと、事故やけがの原因になります。
	しばらく使用しなかったときは、本製品が正常に作動することを確認してから使用する。 確認をしないと、事故やけがのおそれがあります。
 禁止	睡眠薬を服用した人および飲酒後は使用しない。また眠りながら使用しない。 けがや低温やけどのおそれがあります。
	ヒーター部は必ず専用のレッグウォーマーに取り付けて使用すること。 ヒーター部単体で使用したり、ほかの製品と組み合わせて使用しない。 けがや低温やけどのおそれがあります。
	レッグウォーマー部にヒーター部を取り付けたまま、洗わない。 またレッグウォーマーが濡れている状態でヒーターを使用しない。 感電、発熱、発火の原因になります。
	可燃物やストーブなどの火気の近く、また電気こたつの中や電気カーベットなどの暖房器具の上では使用しない。 火災や事故、故障などの原因となります。またレッグウォーマー内部の温度が上がリ、低温やけどのおそれがあります。
	電池ボックスやヒーターに重いものを載せたり、落したり、強い衝撃を与えない。 火災・感電・故障の原因になります。また誤作動の原因になります。
	本製品(特にヒーター部)をペットなど、人体以外には使用しない。 事故やけが、故障の原因になります。
	足に装飾品をつけて使用しない。 けがや故障の原因になります。

4

中国製

販売名	ほっとウォーマー SOLW-0400
電気定格	DC3.0V (単3形乾電池 各2本) ※1
消費電力	1W
定格時間	10分
タイマー	約10分
表面温度	約35℃ (室温20℃の場合)
主素材	ABS樹脂 PTCヒーター 断熱材 芯材
生地素材	ポリエステル100%
本体サイズ	全長 約420mm
質量	225g (総重量 450g) ※2

長年ご使用の「ほっとウォーマー」の点検を!

 愛情点検	こんな 症状はあり ませんか？	●電池ボックスやコード部が異常に熱い ●電池ボックスやヒーターに深い傷や変形がある ●焦げ臭いにおいがする ●スイッチを入れた後も時々動作しないことがある ●その他異常や故障がある	ご使用 中 止 このような症状のときは、故障や事故防止のため「電源ON/OFF」ボタンを長押しで、電源を切り、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。
---	--------------------------------	--	---

関東営業部	〒110-0015	東京都台東区東上野2丁目1番11号サンフィールドビル 5階
大阪営業部	〒550-8660	大阪市西区立売堀3丁目2番5号
名古屋営業部	〒460-0008	名古屋市中区栄1丁目9番16号 NFビルディング2階
九州営業部	〒812-8578	福岡市博多区博多駅南2丁目7番11号
東北営業部	〒984-8686	仙台市若林区御影2丁目7番7号

〒522-0002 滋賀県彦根市鳥居本町492

7

各部のなまえ

レッグウォーマー部

※ボタン側が前です。

右足用

左足用

ボタン

レッグウォーマー

電源ボックスポケット

レッグウォーマー部を展開した図

※実際は0部分まで開けることができます。

左足

フック

ヒーター部

足三里ヒーター

承山ヒーター

三陰交ヒーター

電源ランプ

電源ON/OFFボタン

電池ボックス

キャップ

コード

8

使いかた

1 ヒーターポケットやヒーターの布カバーが破れていないか確認する

⚠ 警告

どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、ヒーターの電源を切って、修理を依頼してください。
事故やけが、低温やけどの原因になります。

2 単3形の電池を入れる

●電池ボックスのキャップを下にずらしてはずし、電池を2本入れます。

●電池方向を間違えないようにしてセットします。

●乾電池、充電電池のどちらでも使用できます。

3 ヒーターをセットする

●ヒーターには表・裏と左・右、レッグウォーマーには左・右があります。取り付けには注意してください。

●ヒーターと電池ボックスを、コードに無理がかからないようにしながら、それぞれヒーターポケット、電池ボックスポケットに入れます。(P8 参照)

●フック(3カ所)をとめます。

●入れにくい場合は、レッグウォーマーを裏返しにして入れてください。

単3形電池(2本)

キャップ

左足用

右足用

肌側

布側

定格シール

※定格シールに左右表示

※電池ボックスポケット内側に左右表示

9

使い終わったら

1 レッグウォーマーを脱ぐ

●電池ボックスに電池が入っていると重くなっています。落下する可能性がありますので、電池ボックスポケットのフックをきちんととめているか確認してください。

●ヒーターを折り曲げないように注意してください。

長期間使用しないときは

1 電池ボックスから電池を取り出す

●電池を取り出すことで、放電による電池の消耗、液漏れ、サビなどを防ぐことができます。

●コードに傷がつかないように保管してください。

●使用後は汚れやホコリを、乾いた布などできれいに拭き取ってから保管してください。

●ヒーターが折れないように注意して保管してください。

●しばらくご使用にならないときは、カバーなどをかけホコリが付かないようにしてください。

●高温・多湿・直射日光の当たるところ、ホコリの多いところには保管しないでください。

お手入れ

必ず電池ボックスの電源を切ってから作業してください。

レッグウォーマー部

電池ボックス

ヒーター

1 ヒーターを取り外す

①レッグウォーマーのフック(3カ所)を外します。

②電池ボックスとヒーターを持ちながら、ヒーター部を取り出します。

●コードに無理がかからないように取り出してください。

2 手洗いをする

①約 30℃以下の水に、洗濯用洗剤を溶かします。

②優しく押し洗いをします。

※中性洗剤を使用してください。

●漂白成分が入っている洗剤を使用すると色落ちの原因になります。

●色移りする場合があるため、他のものと分けて洗ってください。

3 すすぐ

①洗剤が残らないようにして、すすぎます。

※静電気防止のため、柔軟仕上げ剤の使用をおすすめします。

4 脱水する

①軽く絞って水切りをします。

電池ボックス

ヒーター

フック(3カ所)

12

5 陰干しで十分に乾燥させる

①軽くしわをのばし、風通しのよい日陰で乾かします。

●タンブラー乾燥は絶対におやめください。

●天日干しにすると、生地が縮んだり色あせする原因になります。

⚠ 注意

レッグウォーマーが濡れた状態でヒーターを取り付けない。感電、発熱、発火などの原因になります。

ヒーター部

電池ボックス

汚れのひどいときは、水または薄めた中性洗剤を含ませ「よく絞った布」で軽くふき取ってください。その後やわらかい布でから拭きしてください。

ヒーター

乾いたやわらかい布で拭いてください。

⚠ 注意

絶対に分解・改造・修理をしない。感電や故障、また発火や異常発熱によるけがのおそれがあります。

お手入れにはベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などは使用しない。変形・変色・変質のおそれがあります。

13

ヒーターについて

●レッグウォーマーを履くと、足三里・承山・三陰交の付近にヒーターがあたっているように感じられます。

※温かさの感覚はヒーターへの接触具合、室温、衣服などによって異なります。

正面

足三里

承山

三陰交

背面

起毛製品について

●素材の特性上ホコリなどが付着しやすくなっています。付着した場合はエチケツトブラシなどで取り除いてください。

●摩擦などにより、毛玉や毛羽立ちなどが発生する場合があります。

●アイロンがけはしないでください。

14